Benutzerhandbuch

DrivePro 100
Onboard-Kamera

(Version 1.1)

Transcend®

Inhaltsverzeichnis

Einleitung | 2
Lieferumfang | 3
Eigenschaften | 5
Systemvoraussetzungen | 5
Sicherheitshinweise | 6
Erste Schritte | 7
- Einsetzen einer microSDHC Speicherkarte 8
- Montage der the DrivePro 9
- Stromversorgung anschließen 10
- Aufnahmebildschirm 11
- Bedientasten 12
- Übersicht der LED Anzeigen 13
- Datum und Uhrzeit einstellen 13

Videos aufzeichnen | 14
- Endlos-Aufnahme (Überspeichern älterer Dateien) 14
- Notfall-Aufnahmen 14
- Akku schwach 15

Videos durchsuchen und wiedergeben | 16
- Videos wiedergeben / Fotos 16
- Videos löschen 17
- Videos schützen 17

Einstellungen | 18
Fehlerbehebung | 24
Spezifikationen | 25
Recycling und Umweltschutz | 26
2 Jahre bedingte Herstellergarantie | 28
GNU General Public License (“GPL”) Disclosure 29
End-User License Agreement (EULA) 29

Einleitung |

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Transcends DrivePro – einer Onboard-Kamera, die Ihnen ermöglicht während der Fahrt Live-Aufzeichnungen von den Geschehnissen außerhalb des Fahrzeugs zu machen. Die DrivePro verfügt über ein 130° Weitwinkelobjektiv für ein möglichst breites Sichtfeld von Ihrer Windschutzscheibe und nimmt Videos mit bestechend scharfer Full-HD 1080P Auflösung auf um sicherzustellen, dass alle wichtigen Vorkommnisse auf Ihrer Fahrt in hoher Detailgenauigkeit aufgezeichnet werden. Die Videos werden auf einer microSD Speicherkarte aufgezeichnet, sobald die Fahrt angetreten wird. Ihre DrivePro wird zusammen mit einer 16GB Transcend microSD Karte ausgeliefert und ermöglicht Ihnen die Aufnahme von etwa 2 Stunden Full-HD Videomaterial. Dank der eingebauten Screenshot-Funktion können Sie die Kamerataste verwenden, um Bilder während der Aufnahme zu erfassen. Dieses Benutzerhandbuch wird Sie Schritt für Schritt mit dem neuen Gerät vertraut machen und erleichtert Ihnen den Umgang damit. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig bevor Sie die DrivePro in Gebrauch nehmen.

Lieferumfang

Die Verpackung der DrivePro Onboard-Kamera umfasst folgenden Inhalt:

- DrivePro Onboard-Kamera

- Paste Halterung / Adsorption Halterung

- KFZ-Stromkabel

- 16GB microSD Speicherkarte

- Kurzanleitung

- Garantiekarte



Eigenschaften |

- Reibungslose, detailgetreue Full-HD 1080P Videoaufnahmen mit 30fps Auflösung
- Heller 2,4-Zoll LCD Bildschirm
- 130 Grad Weitwinkelobjektiv
- Inkl. Transcend 16GB microSD Speicherkarte im Lieferumfang
- Screenshot-Funktion können Sie Bilder zu erfassen, während die Aufnahme
- Hi-Speed USB 2.0 Konnektor zur einfachen Verbindung mit Computer und schnelle Datenübertagung
- Videos werden im MP4-Dateiformat mit 15Mbps hohe Videobitrate
- Integriertes Mikrofon
- Integrierte Lautsprecher
- Unterstützt 13 Sprachen

Systemvoraussetzungen |

Systemvoraussetzungen um die DrivePro zu einem Computer zu verbinden:

- Desktop PC oder Notebook mit funktionsfähigem USB-Anschluss
- Eines der folgenden Betriebssysteme:
  - Windows Vista®
  - Windows® 7
  - Windows® 8
  - Windows® 8.1
  - Windows® 10
  - Mac® OS X ab Version 10.8.2
  - Linux® Kernel ab Version 2.6.38

Sicherheitshinweise

Diese Richtlinien zur Sicherheit und Verwendung der DrivePro sind sehr WICHTIG**!** Bitte befolgen Sie diese sorgfältig um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten und Ihre DrivePro Onboard-Kamera vor möglichen Schäden zu bewahren.

Allgemeine Handhabung

- Nur zum Gebrauch innerhalb vom Fahrzeug.
- Bedienen Sie die DrivePro bzw. die App zur Ihrer eigenen Sicherheit nicht während des Fahrens.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der DrivePro bei extremen Temperaturen.
- Vermeiden Sie, dass die DrivePro in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.
- Verwenden Sie die DrivePro nicht in Umgebungen mit starkem Magnetfeld oder heftigen Erschütterungen.
- Verwenden Sie die Transcend DrivePro nur mit dem mitgelieferten KFZ-Stromkabel. Die Verwendung eines anderen Kabels kann zu unvorhergesehenen Problemen führen.
- Bei einigen Fahrzeugen wird die DrivePro über den Zigarettenanzünder auch nach Ausstellen des Motors weiterhin mit Strom versorgt. In diesem Fall ziehen Sie das KFZ-Stromkabel aus dem Zigarettenanzünder, wenn der Motor ausgestellt oder im Leerlauf ist, um einen unnötigen Stromverbrauch oder andere unerwartete Probleme zu vermeiden.

Platzierung der Drive Pro 100

- Achten Sie beim Platzieren der DrivePro Onboard-Kamera darauf, dass weder das Sichtfeld des Fahrers eingeschränkt noch der Einsatz des Airbags beeinträchtigt wird.
- Bringen Sie die DrivePro in Reichweite der Scheibenwischer an, so dass auch bei Schnee und Regen eine freie Sicht gewährleistet ist.

Achtung! Entfernen Sie die DrivePro besonders vorsichtig, wenn diese an ein getönte Scheibe angebracht wurde um Beschädigungen an der Tönungsfolie zu verhindern.

Daten sichern

- **Transcend übernimmt keine Verantwortung für einen eventuellen Datenverlust oder eine Beschädigung bei der Montage.** Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Daten Ihrer Speicherkarte vor der Verwendung in der DrivePro auf Ihrem Computer oder einem anderen Speichermedium sichern.
- Um die Hi-Speed USB 2.0 Datentransferraten bei der Verbindung mit einem Computer zu erreichen, überprüfen Sie bitte, dass Ihr Computer über die benötigten USB Treiber verfügt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie sie das machen, konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Computer oder Motherboard Herstellers zu den Informationen über USB Treiber.

A	Weitwinkelobjektiv
B	Integrierte Lautsprecher
C	2.4” LCD Bildschirm
D	Bedientasten
E	LED Anzeige
F	Reset-Taste
G	Notfall-Taste
H	Speicherkarten-Einschub
I	Gerätehalterung
J	USB-Anschluss
K	Integriertes Mikrofon

Einsetzen einer microSDHC Speicherkarte

Bevor Sie Aufnahmen mit Ihrer DrivePro machen können, müssen Sie eine microSDHC Speicherkarte in die Onboard-Kamera einsetzen. Bitte verwenden Sie eine microSDHC Speicherkarte, die mindestens die Class 6 Geschwindigkeit bietet und eine Speicherkapazität von 8GB, 16GB , 32GB, oder 64GB besitzt.

1. Setzen Sie eine microSDHC Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Einschub an der Seite der DrivePro ein.

   Hinweis: Formatieren Sie die Speicherkarte in der DrivePro bevor Sie sie das erste Mal verwenden. Um eine neue Speicherkarte zu formatieren, drücken Sie während der Aufnahme auf die „Einstellungen“-Taste und wählen **Speicherkarte Formatieren**.

ACHTUNG! Die TS16GDP100 unterstützt FAT32 und exFAT, aber NICHT das NTFS-Format.

2. Zum Entfernen drücken Sie kurz auf die Speicherkarte, so dass Sie durch einen Federungsmechanismus ausgeworfen wird.

ACHTUNG! Entfernen Sie die Karte auf keinen Fall, wenn das Gerät heruntergefahren wird um eine Beschädigung der Speicherkarte bzw. einen Datenverlust zu verhindern.

- Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ungefähre Aufnahmezeit entsprechend der Kapazität der Karte und der verwendeten Auflösung (nur Richtangaben):

Kapazität	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	70 minutes	130 minutes
16GB	140 minutes	260 minutes
32GB	280 minutes	530 minutes
64GB	540 minutes	1080 minutes

Montage der the DrivePro

1. Befestigen Sie die DrivePro mit der Gerätehalterung indem Sie die Halterung in die Einsparung oben im Gerät einführen und seitwärts schieben bis sie mit einem Klick einrastet.

2. Reinigen und trocknen Sie die Fläche auf der Windschutzscheibe gründlich, auf der Sie die DrivePro anbringen möchten. Befestigen Sie die DrivePro wenn möglich mittig und auf Höhe des Rückspiegels um einen gutes Blickfeld zu ermöglichen.
3. Entfernen Sie den Schutzfilm vom Aufkleber der Gerätehalterung und befestigen Sie die DrivePro fest an der Windschutzscheibe.
4. Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn um den Schwenkarm zu lockern und die Position der DrivePro zu justieren.

5. Wenn Sie die ideale Position eingestellt haben, drehen Sie Schraube im Uhrzeigersinn um die DrivePro zu arretieren.

Stromversorgung anschließen

Hinweis: Setzen Sie eine microSD Speicherkarte ein bevor Sie die DrivePro über das mitgelieferte Kabel an den Zigarettenanzünder anschließen.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des KFZ-Kabels mit dem USB-Anschluss der DrivePro.

2. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem Zigarettenanzünder Ihres Autos.

3. Wenn Sie den Motor gestartet haben, schaltet sich die DrivePro ein und startet automatisch mit der Aufzeichnung.
4. Wenn Sie den Motor ausschalten, speichert die DrivePro Onboard-Kamera automatisch die aktuelle Aufzeichnung und schaltet sich aus.

   Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen wird die DrivePro über den Zigarettenanzünder auch nach Ausstellen des Motors weiterhin mit Strom versorgt. In diesem Fall ziehen Sie das KFZ-Stromkabel aus dem Zigarettenanzünder, wenn der Motor ausgestellt oder im Leerlauf ist um einen unnötigen Stromverbrauch oder andere unerwartete Probleme zu vermeiden.

Aufnahmebildschirm

① Anzeige für Aufnahme-Status

② Videoauflösung

③ Anzeige für Mikrofon-Status

④ Batteriestatusanzeige

⑤ Vorschau der Aufzeichnung

Bedientasten

Modus	A	B	C	D
Videoaufzeichnung	Power*	Dateien durchsuchen	Einstellungen	Foto
Durchsuchen / Einstellungen	Zurück*	Hoch	Runter	OK
Videowiedergabe	Zurück*	Löschen	Schützen	Wiedergabe/ Pause
Fotoanzeige	Zurück*	Hoch	Runter	Löschen

* Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt um die DrivePro an-/auszuschalten.

Notfall-Aufnahmemodus

Drücken Sie während der Videoaufzeichnung auf die Notfalltaste, die sich seitlich an der DrivePro befindet, um den Notfall-Aufnahmemodus manuell zu aktivieren.

Übersicht der LED Anzeigen

LED Status	Bedeutung
Konstantes Rot	Standby
Blinkendes Rot	Aufzeichnung

Datum und Uhrzeit einstellen

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen:

1. Drücken Sie während der Videoaufzeichnung die Taste ⚙ .
2. Verwenden Sie ▲ / ▼ um **Datum/Zeit einstellen** auszuwählen und drücken Sie dann OK .



3. Verwenden Sie ▲ / ▼ um die Werte einzustellen und drücken Sie OK um zum nächsten Feld zu springen.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 bis Sie das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt haben.

Videos aufzeichnen |

Wenn Sie den Motor starten, schaltet sich die DrivePro ein und startet automatisch mit der Aufzeichnung.

Standardmäßig wird für jede aufgezeichnete Minute eine eigene Videodatei angelegt. Um die Länge der Aufzeichnung individuell anzupassen, konsultieren Sie bitte den Abschnitt **Einstellungen** in diesem Benutzerhandbuch.



Wenn Sie den Motor ausschalten, speichert die DrivePro Onboard-Kamera automatisch die aktuelle Aufzeichnung und schaltet sich aus.

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen wird die DrivePro über den Zigarettenanzünder auch nach Ausstellen des Motors weiterhin mit Strom versorgt. In diesem Fall ziehen Sie das KFZ-Stromkabel aus dem Zigarettenanzünder, wenn der Motor ausgestellt oder im Leerlauf ist um einen unnötigen Stromverbrauch oder andere unerwartete Probleme zu vermeiden.

Endlos-Aufnahme (Überspeichern älterer Dateien)

Bei Aufzeichnung in Endlosaufnahme werden die ältesten Dateien durch die neuesten Aufnahmen ersetzt, sobald die Speicherkapazität der microSDHC Karte nicht mehr ausreicht. Um die Endlos-Aufnahme zu aktivieren, konsultieren Sie bitte den Abschnitt **Einstellungen** in diesem Benutzerhandbuch.

Notfall-Aufnahmen

Im Notfall-Aufnahmemodus speichert die DrivePro die Zeitspanne von 30 Sekunden vor dem Vorfall bis 30 Sekunden danach (insgesamt 1 Minute) sicher ab. Die DrivePro kann bis zu 15 Notfall-Aufnahmen als Videodateien speichern. Videodateien, die in diesem Modus gespeichert werden, sind vor dem Überspeichern geschützt.



Manuelle Notfall-Aufnahme: Während die DrivePro aufzeichnet, drücken Sie die Notfall-Taste auf der linken Seite der Onboard-Kamera um den Notfall Aufnahmemodus manuell zu aktivieren. Nach der Aktivierung wird ein Notfall-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

G-Sensor Notfall-Aufnahme: Wenn die DrivePro während der Aufzeichnung einen Aufprall feststellt, aktiviert die Kamera mit dieser Einstellung automatisch den Notfall Aufnahmemodus.

- Wenn die G-Sensor Empfindlichkeit auf “Hoch” eingestellt ist, werden auch kleine Erschütterungen wahrgenommen.
- Wenn die G-Sensor Empfindlichkeit auf “Niedrig” eingestellt ist, werden nur starke Erschütterungen wahrgenommen.

Die G-Sensor Empfindlichkeit kann im Menü Einstellungen angepasst oder deaktiviert werden.

Hinweis: Die Nachricht “Max. Anzahl an Notfallaufnahmen erreicht” wird auf dem Bildschirm ausgegeben wenn 15 Notfall-Aufnahmen gespeichert wurden und die älteste Notfallaufnahme gelöscht werden würde, falls eine neue Notfall-Aufnahme gespeichert werden würde.

Akku schwach

Akku schwach: Bitte laden Sie die DP100 schnellstmöglich auf sobald die Warnmeldung erscheint um Fehler bei der Systemzeit zu verhindern und vermeiden Sie es die DP100 über den internen Akku zu betreiben.



Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die DP100 vor der Verwendung aufzuladen.

Videos durchsuchen und wiedergeben |

Videos wiedergeben / Fotos

1. Drücken Sie während der Aufzeichnung auf die Taste ☰ .
2. Verwenden Sie ▲ / ▼ um normale **Alle Videodateien, Geschützte Dateien** oder **Foto-Dateien** auszuwählen und drücken Sie OK .



3. Verwenden Sie ▲ / ▼ um die gewünschte Videodatei auszuwählen und drücken Sie OK .



4. Drücken Sie ⏸ um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie ► zum Fortsetzen.



5. Drücken Sie ⮌ um zum Durchsuchen der Dateien zurückzukehren.

Videos löschen

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Videodatei auf 🗑 um die Datei zu löschen. Die Nachricht “Wollen Sie diese Datei wirklich löschen?” wird angezeigt.
2. Verwenden Sie ▲ / ▼ um “Ja” auszuwählen und drücken Sie OK um die Datei zu löschen.



Videos schützen

1. Während der Wiedergabe einer normalen Videodatei drücken Sie 🔒. Die Nachricht “Wollen Sie diese Datei wirklich schützen?” wird angezeigt.
2. Verwenden Sie ▲ / ▼ um “Ja” auszuwählen und drücken OK zum Schützen der Datei.



Einstellungen

Im Menü Einstellungen können Sie unter anderem folgende Einstellungen vornehmen: Auflösung der Videos, Aufnahmedauer, G-Sensor Empfindlichkeit, Datum/Uhrzeit, Sprache, Formatierung der Speicherkarte und Upgrade der Firmware.

1. Drücken Sie während der Aufnahme die Einstellungen-Taste .



2. Verwenden Sie ▲ / ▼ um die gewünschte Option auszuwählen und drücken OK .



3. Verwenden Sie ▲ / ▼ um die gewünschte Einstellung anzupassen und drücken OK .
4. Drücken Sie auf ⮌ um zum Menü Einstellungen zurückzukehren.

Menü-Optionen

Auflösung: Definieren Sie die Auflösung/Qualität der Videoaufzeichnung.

Verfügbare Einstellungen: **1080P (FHD) / 720P (HD)**

Belichtungswert: Erhöhen (heller) oder vermindern (dunkler) Sie den Belichtungswert.

Verfügbare Einstellungen: +**2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0**

Videolänge: Definieren Sie die Dauer der einzelnen Videoaufzeichnungen.

Verfügbare Einstellungen: **1 Min. / 3 Min. / 5 Min.**

Zeiterfassung: Fügt bei Aktivierung die aktuelle Zeit in die Videoaufnahme ein.

Verfügbare Einstellungen: **Aktivieren / Deaktivieren**

Stimmaufnahme: Aktiviert/Deaktiviert das Mikrofon während der Videoaufzeichnung.
Verfügbare Einstellungen: **Aktivieren / Deaktivieren**

Lautstärke: Reguliert die Lautstärke der integrierten Lautsprecher.
Verfügbare Einstellungen: **0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (Sie können auch wählen, 0 zum Ausschalten der Beeper)**

G-Sensor: Passt die Empfindlichkeit des G-Sensors an.
Verfügbare Einstellungen: **Deaktivieren / Niedrig / Mittel / Hoch**

Display automatisch abschalten: Definiert den Zeitintervall nachdem der Bildschirm nach Starten der Aufzeichnung ausgeschaltet wird.
Verfügbare Einstellungen: **Nie / Nach 1 Min. / Nach 3 Min.**

Datum/Zeit einstellen: Anpassen des Datums und der Zeit.

Sprache: Legt die Sprache der Menüsteuerung fest. (13 Sprachen verfügbar)
Verfügbare Einstellungen: **English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Ελληνικά / Français / Italiano / Россия / Português / Türkçe /** 한국어

Verzögertes Ausschalten: Verzögert das Ausschalten
Verfügbare Einstellungen: **Aus / 10s / 30s**

Lichtfrequenz : Auswahl der Frequenz um das Flackern von Lichtquellen, wie Straßenlaternen zu reduzieren
Verfügbare Einstellungen: **50Hz / 60Hz**

Informationen: Zeigt die aktuelle Firmware-Version der DrivePro sowie die Kapazität der Speicherkarte und den freien Speicherplatz an.

Speicherkarte formatieren: Formatiert die microSD Speicherkarte.
Verfügbare Einstellungen: **Nein / Ja**

ACHTUNG: Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht.

Firmware Upgrade: Macht ein Update auf die neueste Firmwareversion (verfügbar auf der Transcend Homepage http://tw.transcend-info.com/Support/DLCenter).

1. Setzen Sie die microSD Karte ein, auf welche Sie zuvor die neueste Firmware-Version kopiert haben.
2. Wählen Sie „Firmware Upgrade“ aus dem Menü Einstellungen und drücken Sie OK um

den Prozess zur Erkennung der Firmware zu starten. Die DrivePro wird automatisch die neue Firmwaredatei finden.



3. Verwenden Sie ▲ / ▼ um **Ja** auszuwählen und drücken Sie OK um das Firmware Upgrade vorzunehmen. Wenn Sie kein Upgrade der Firmware vornehmen möchten, wählen Sie **Nein** um in das Menü Einstellungen zurückzukehren.



ACHTUNG: Entfernen Sie NIE das Stromkabel oder die microSD Karte während des Firmware Upgrade Prozesses.
Wenn das Firmware Upgrade unerwartet abbricht und die DrivePro nicht mehr startet, wenden Sie sich bitte an den Transcend Kundenservice.

Einstellungen zurücksetzen: Setzt alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurück. Verfügbare Einstellungen: **Nein / Ja**

Dateien auf einen Computer übertragen

Um Dateien von der DrivePro auf Ihren Computer zu übertragen:

Option 1: Entnehmen Sie die microSDHC Karte aus der DrivePro und verwenden Sie einen kompatiblen Kartenleser um die Dateien auf Ihren Computer zu übertragen.

Option 2:

1. Setzen Sie die microSDHC Speicherkarte in die DrivePro Onboard-Kamera ein.
2. Schließen Sie das kleine Ende des USB-Kabels an den Mini-B USB Port, der sich seitlich an der DrivePro befindet, an.
3. Schließen Sie dann das größere Ende des USB Kabels an einen freien USB Port Ihres Computers oder Notebooks an.

Im Lieferumfang der DP100 ist kein USB-Kabel enthalten.

Die DrivePro zeigt Folgendes an, wenn sie mit einem Computer verbunden ist:

Windows® XP, Vista, 7 and 8

Es werden keine Treiber benötigt, um die DrivePro mit Ihrem Desktop- oder Notebook PC zu verbinden.

Windows® Betriebssysteme haben integrierte Treiber, um die DrivePro zu unterstützen. Wurden PC und Kamera erfolgreich verbunden, wird ein neuer Datenträger mit einem eigenen Laufwerkbuchstaben angezeigt. Des Weiteren sehen Sie das Symbol „Hardware sicher entfernen“ in der Windows Infoleiste.



*Anmerkung: (E:) ist ein Beispiel für eine Laufwerk Buchstaben, die Bezeichnung auf Ihrem PC kann variieren.

Sie können Sie Daten von der Kamera nun übertragen wie von jedem anderen externen Speichergerät. Um Videos zu übertragen, ziehen Sie die entsprechende Datei aus dem Ordner der DrivePro Kamera und legen Sie im gewünschten Ordner auf dem Computer ab. (Drag-and-drop)

Sicheres Entfernen Ihrer DrivePro (Windows):

1. Klicken Sie in der Windows Informationsleiste auf das Symbol “Hardware sicher entfernen”
2. Es öffnet sich das Fenster “Hardware sicher entfernen “. Klicken Sie dieses an um fortzufahren.
3. Anschließend erscheint die Meldung “Das Gerät kann nun sicher entfernt werden”. Trennen Sie die DrivePro Kamera vom USB Anschluss des Computers.

Mac® OS X ab Version10.8.2

Keine Treiber erforderlich. Schließen Sie Ihre DrivePro an einen USB Anschluss an und Ihr Computer wird die Kamera automatisch erkennen.

Sicheres Entfernen Ihrer DrivePro (vom Mac OS):

Ziehen Sie das Symbol, welches für die DrivePro steht in den Papierkorb und entfernen Sie die DrivePro Kamera dann von dem USB Anschluss.

1. **WARNUNG!** Um Datenverlust zu verhindern, folgen Sie immer den Schritten zum sicheren Entfernen der Hardware von Ihrem Computer, wenn Sie die DrivePro von Ihrem PC trennen.
2. Wenn die DrivePro mit einem Computer verbunden ist, kann sie lediglich zum Transfer von Daten verwendet werden. Andere Funktionen der Kamera können Sie in diesem Moment nicht verwenden. Bitte entfernen Sie die DrivePro von Ihrem Computer, um alle Funktionen zu nutzen.
3. Verwenden sie **NIEMALS** die Funktionen “Formatieren” oder “Laufwerk initialisieren” wenn die DrivePro mit Ihrem Computer verbunden ist, auch nicht wenn das System Sie dazu auffordert!

Fehlerbehebung

Für den Fall, dass ein Problem mit Ihrer DrivePro auftritt, prüfen Sie bitte zunächst die unten aufgeführten Fragen und Informationen, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden. Sollten Sie das Problem dennoch nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder an den Kundenservice einer lokalen Transcend Niederlassung. Des Weiteren finden Sie auf unserer Webseite einen Support Bereich sowie häufig gestellte Fragen.

Mein Computer erkennt die DrivePro nicht

Prüfen Sie Folgendes:

1. Ist ihre DrivePro richtig mit dem USB Port verbunden? Entfernen Sie die DrivePro und verbinden sie nochmals mit dem USB Port. Stellen Sie sicher, dass die USB Verbindung an beiden Seiten richtig hergestellt ist.
2. Ist Ihre DrivePro mit der Mac Tastatur verbunden? Wenn ja, trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie die DrivePro mit einem freien USB Port an Ihrem Mac Desktop.
3. Ist der USB Port des Computers aktiviert? Falls nicht, schauen Sie im Handbuch Ihres Computers nach und aktivieren Sie den USB Port.

Nach Verwendung meiner DrivePro reagieren die Tasten verzögert bzw. gar nicht mehr

Trennen Sie den KFZ Adapter von der DrivePro und verbinden Sie beide Geräte dann erneut miteinander.

Meine DrivePro kann die Videos auf der Speicherkarte nicht wiedergeben

Herausgegeben und verformt Videos möglicherweise nicht richtig auf Ihrem DrivePro anzuzeigen.

Warum passiert nichts wenn ich auf “Notfall Aufnahmemodus” drücke?

Der Notfall Aufnahmemodus funktioniert nur, wenn sich die DrivePro im Aufnahmemodus befindet.

Spezifikationen |

Display:	2.4" LCD
USB Schnittstelle:	USB2.0
Speicher:	MicroSD, 8GB / 16GB / 32GB / 64GB (Class 6 oder höher)
Bedientasten:	4 Bedientasten 1 Notfalltaste 1 Reset Taste
Abmessungen:	68.3mm × 63.1mm × 34.3mm
Gewicht:	72.6g
Stromversorgung:	Eingang: 5V DC 1A
Betriebstemperatur:	-20˚C (-4˚F) ~ 65˚C (149˚F)
Videoformate:	H.264 (MP4: bis zu 1920x1080 30fps)
Objektiv	F/1.8, 130 ° Weitwinkel
Auflösung / Bildrate	Full HD (1920 x 1080) 30fps HD (1280 x 720) 30fps
Zertifikate:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	2 Jahre

Recycling und Umweltschutz |

Recyceln des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2 Jahre bedingte Herstellergarantie |

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte zweijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 2 Jahren ab dem Kauf des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat, Grund zu Beanstandungen geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Weiterhin behält Transcend sich das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten, wenn sowohl die Reparatur als auch ein Austausch nicht möglich ist. Die Entscheidung Transcends bezüglich eines Ersatzes bzw. einer Reparatur des Produktes ist rechtskräftig. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Die mit diesem Produkt auf CD, zum Download oder in vorinstallierter Form mitgelieferten Software- und digitalen Inhalte, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung (dies umfasst auch die Nutzung entgegen der Produktbeschreibung bzw. -anleitung, die nicht dem eigentlichen Zwecke des Produktes dient, oder zu Testzwecken), Änderung, unnormale mechanische oder Umwelteinflüsse (z.B. wenn das Produkt langanhaltend Feuchtigkeit ausgesetzt ist) Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber. Die bedingte Garantie ist nicht an Dritte übertragbar, sondern wird dem ursprünglichen Verbraucher, der das Transcend-Produkt gekauft hat, solange gewährt, wie sich das Produkt in seinem Eigentum befindet. Die Gewährleistung bezieht sich nur auf das Produkt selbst und gilt nicht für integrierte LCD Panels, Akkus und jegliches Produktzubehör (wie Adapter, Kabel, Ohrhörer, Netzteile und Fernbedienungen).

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter **www.transcend-info.com/warranty**. Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie Transcends Garantiebedingungen.

Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*Das Transcend Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.
*Änderungen vorbehalten.
* Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

GNU General Public License (“GPL”) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as “GPL Software”). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html;
2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html; and/or
3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx.

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.